


SEIKO




INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES
GEBRAUCHSANWEISUNGEN
ISTRUZIONI 用法説明 用法说明

SEIKO







HE152-1





STOPWATCH : It measures up to 99 minutes 59 seconds.
CHRONOGRAPHE : Il peut mesurer jusqu'à 99 minutes 59 secondes.
STOPPUHR : Misst bis zu 99 Minuten 59 Sekunden.
CRONÓMETRO : Mide hasta 99 minutos 59 segundos.
計時秒錶 : 可計測時間為 99 分鐘 59 秒。
计时秒表 : 可计测时间为 99 分钟 59 秒。




TIMER / MINUTERIE / TIMER / TEMPORIZADOR / 定時器 / 定时器

- 
- 
- 
- 
- 
- 

STOPWATCH / CHRONOGRAPHE / STOPPUHR / CRONÓMETRO / 計時秒錶 / 计时秒表

- 
- 
- 

RESET / RÉINITIALISATION / ZURÜCKSETZEN / REPOSICIÓN / 重設 / 重设



Battery life / Autonomie de pile / Vida da pila / Batterielebensdauer /

電池壽命 / 电池寿命

• Approx. 1 year. • Environ 1 an. • Aprox. 1 año. • ca. 1 Jahr. • 大約1年。 • 大约1年。

Remarks: Depending on the item, the battery initially supplied may not have a battery life of 1 year.

A noter : Selon le produit, la pile fournie à l'achat du réveil peut avoir une durée de vie de moins d'un an.

Hinweis: Generalmente las pilas que vienen instaladas desde fábrica funcionan sólo el primer año.

Observaciones: Abhängig vom Produkt haben die beigelegten Batterien möglicherweise keine Batterielebensdauer von 1 Jahr.

備註：根據型號的不同，附贈電池的壽命可能少於一年。

备注：根据型号的不同，附赠电池的寿命可能少于一年。